

Οδηγίες Τοποθέτησης

Η εγκατάσταση δαπέδων της Marathon Stone είναι μια διαδικασία που απαιτεί προσεκτική προετοιμασία και προσοχή στη λεπτομέρεια για να έχετε ένα αποτέλεσμα που θα διαρκέσει δεκαετίες. Τα βήματα για την εγκατάσταση με τον σωστό τρόπο έχει ως εξής:

Εργαλεία:

Marathon Stone Δάπεδα.
Κόλλα πλακιδίων (προτεινόμενη Kerakoll H40)
Οδοντωτή σπάτουλα
Αποστάτες
Αλφάδι – Λασερ – Ράμα
Κόφτης πλακιδίων – Μαρμάρων
Σφυρί Ελαστικό (ματσόλα)
Στόκος
Βερνίκι
Κουβάς – Σφουγγάρι
Μέτρο
Γυαλιά προστασίας
Μάσκα
Γάντια (μαπ εργοταξίου)

Προετοιμασία Υποστρώματος

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι τσιμεντοκονία η μπουζόν – Η τσιμεντοκονία πρέπει να είναι επίπεδη για να γίνει η σωστή εφαρμογή των πλακιδίων.
- Η τσιμεντοκονία πρέπει να στεγνώσει καλά και να σκληρύνει τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες πριν τοποθετηθούν τα δάπεδα.
- Το υπόστρωμα – τσιμεντοκονία πρέπει να είναι καθαρισμένη από σκόνες και άλλα υλικά πριν την τοποθέτηση δαπέδων.

Οδηγίες Τοποθέτησης

1. Προετοιμασία:

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια όπου θα εγκαταστήσετε τα δάπεδα, είναι καθαρή, ξηρή και οριζόντια. Αφαιρέστε τυχόν παλιά πλακίδια ή δάπεδα και επισκευάστε τυχόν ρωγμές ή ατέλειες στην επιφάνεια.

2. Διάταξη:

Μετρήστε την περιοχή για να καθορίσετε τη διάταξη των πλακιδίων. Χρησιμοποιήστε μια γραμμή στάθμευσης (chalk line) για να δημιουργήσετε οδηγούς για την τοποθέτηση των πλακιδίων. Τοποθετήστε προσωρινά τα πλακίδια στο δάπεδο για να ελέγξετε το πάτερν - σχέδιο και προσαρμόστε το αν χρειαστεί για να μην έχετε φύρα.

3. Ανάμειξη κόλλας:

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο ανάμειξης της κόλλας. Η μίξη πρέπει να έχει τη συνοχή πάστας – γιαουρτιού.

4. Εφαρμογή της Κόλλας:

Ξεκινώντας από το κέντρο των οδηγιών στάθμευσης, εφαρμόστε μια στρώση κόλλας στο δάπεδο χρησιμοποιώντας μια σπατούλα με δόντια. Εφαρμόστε κόλλα μόνο για λίγα πλακίδια τη φορά, καθώς μπορεί να στεγνώσει γρήγορα. Εφαρμόστε και κόλλα στην πίσω πλευρά των δαπέδων για καλύτερη πρόσφυση με το υπόστρωμα.

5. Τοποθέτηση Δαπέδων

Πιέστε τα δάπεδα στην κόλλα, ευθυγραμίζοντάς τα με τις οδηγίες στάθμευσης και ρύσεις. Χρησιμοποιήστε αποστάτες πλακιδίων για να διατηρήσετε ομοιόμορφα κενά μεταξύ των πλακιδίων, σε εξωτερικό χώρο 1 εκ αρμός είναι το ελάχιστο που προτείνουμε.

Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε καουτσούκ σφυρί για να χτυπήσετε ελαφρά τα πλακίδια στη θέση τους, διασφαλίζοντας ότι είναι οριζόντια και επίπεδα.

Οδηγίες Τοποθέτησης

6. Κοπή πλακιδίων:

Χρησιμοποιήστε κόφτη πλακιδίων – μαρμάρων, για να κόψετε τα δάπεδα για να ταιριάξουν γύρω από τα άκρα του δωματίου ή για να προσαρμόσετε σε σωλήνες και σιφώνια.

7. Αφήσετε την Κόλλα να στεγνώσει:

Ο χρόνος για την κόλλα να στεγνώσει σωστά είναι 48 ωρες.

8. Στοκάρισμα:

Ανακατέψτε το στόκο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή μέχρι να έχει ομοιόμορφη συνοχή. Εφαρμόστε τον αρμό στόκο με ελαστική σπάτουλα, πιέζοντάς το στα κενά μεταξύ των δαπέδων. Σκουπίστε τον περισσευούμενο στόκο με ένα υγρό σφουγγάρι, προσέχοντας να μην αφαιρέσετε υπερβολικά πολύ από τους αρμούς.

9. Αδιαβροχοποίηση Δαπέδων:

Μόλις ο στόκος έχει στεγνώσει (συνήθως μετά από 48 ώρες), μπορείτε να εφαρμόσετε την αδιαβροχοποίηση για πλακίδια για να προστατεύσετε τα πλακίδια από τους λεκέδες και την υγρασία. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το σφραγιστικό.

10. Προστασία Δαπέδων:

Τα δάπεδα εάν συνεχίζονται εργασίες στο χώρο πρέπει να προστατευτούν σωστά από τις εργασίες και υγρασίες.

Οδηγίες Τοποθέτησης



1. ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην τοποθετήσετε τα δάπεδα μας σε φρέσκα υποστρώματα.
- Μην τοποθετήσετε τα δάπεδα μας με κόλλα και τσιμέντο – λάσπη για να αποφύγετε την τσιμεντοκονία, η σωστή σειρά υποστρωμάτων πρέπει να τηρηθεί για να αποφεύγουν ζημιές και κακοτεχνίες.
- Μην περπατάτε η μεταφέρετε βαριά αντικείμενα πάνω στα δάπεδα μέχρι η κόλλα να έχει στεγνώσει σωστά – 48 ώρες.